

1.20 Technische specificatie's

Externe microfoon	: electret zonder externe voeding.
Maximum lengte snoer	: 5 mtr.
Type snoer	: microfoonkabel afgeschermd.
Aantal oproepnummers	: 4, maximaal 13 cijfers per nummer.
Kiesmethode	: tooncode (TDK).
Aantal ingangen	: 1 stuks.
Ingangcontact	: normaal open. contactstroom 1mA, open spanning 5V.
Geheugen	: alle instellingen en telefoonnummers in Eeprom.
Voeding	: 210-240 Vac, 50-60Hz.
Opgenomen vermogen	: 2-3 Watt.
Lengte netsnoer	: 1,8 mtr.
Lengte telefoonsnoer	: 2,0 mtr.
Afmetingen	: 190 x130 x50 (L x B x H).
Gewicht	: 690 gram.
Gebruikstemperatuur	: 0 – 70 C.
Goedkeuring	: volgens TBR21 (europese richtlijn).
Aansluitfaktor	: 1.

Inhoudsopgave.

Artikelnr	Omschrijving	Blz
1.01	Introductie	2
1.02	Garantie en aansprakelijkheid	4
1.03	Bediening	5
1.04	Algemene werking	7
1.05	Babytronic® aan- en uitzetten	7
1.06	Resetten of onderbreken van de Babytronic®	7
1.07	Instellen en kiezen van telefoonnummers	8
1.08	Instellen volume	9
1.09	Wanneer gaat de Babytronic® naar U bellen	9
1.10	De Babytronic® in gebruik nemen	10
1.11	Naar de Babytronic® toebellen	11
1.12	Installatiemenu	12
1.13	In het installatiemenu komen	12
1.14	Aantal rings	13
1.15	Wachttijd	13
1.16	Reactietijd	13
1.17	Pincode	14
1.18	Scannen	14
1.19	Fabrieksinstellingen	15
1.20	Technische specificatie's	16

Handleiding Babytronic®.**Versie 1.01.01****10 oktober 2000**

1.17 Pincode (standaard 0, dus uitgeschakeld).

Standaard wordt de pincode met 0 ingesteld en kunt U dus direct luisteren naar uw kind nadat U naar de **Babytronic®** heeft toegebeld.

Het doel van het instellen van de pincode is om alleen U of diegene die de pincode weet, in de gelegenheid te stellen om naar Uw kind te luisteren en/of te praten.

De pincode kan worden ingesteld tussen 1 en 99. Als U, nadat U de **Babytronic®** heeft opgebeld, de pincode moet intoetsen, dan moet U vóór de pincode een # intoetsen. Met een ingestelde pincode kan het dus nooit voorkomen dat een "vreemde" kan luisteren naar wat er in de kinderkamer gebeurt.

Als de **Babytronic®** heeft opgenomen en U heeft na 30 seconden nog steeds geen pincode ingetoetst dan wordt de verbinding automatisch verbroken. Voordat de verbinding wordt verbroken wordt U gewaarschuwd met 10 maal elke seconde één piepje.

Als U een verkeerde pincode intoetst dan wordt de verbinding direct verbroken.

1.18 Scannen(standaard uit).

Standaard staat de functie scannen uit en belt de **Babytronic®** alleen het telefoonnummer dat op dat moment in het display staat.

Door de functie scannen aan te zetten, kunt U er voor zorgen dat de **Babytronic®** maximaal 4 telefoonnummers gaat bellen om zodoende te proberen U te bereiken. Als eerste wordt het telefoonnummer gebeld dat op dat moment in het display staat. De **Babytronic®** probeert dan gedurende 30 seconden of het gesprek beantwoord wordt. De **Babytronic®** kan niet automatisch "zien" dat het gesprek beantwoord wordt. Om er voor te zorgen dat de **Babytronic®** "ziet" dat het gesprek beantwoord is, moet U een willekeurige telefoontoets indrukken op het telefoontoestel waar U op dat moment mee belt. (behalve de 0 want daar verbreekt U juist de verbinding mee). Nadat de **Babytronic®** heeft "gezien" dat het gesprek beantwoord is, zal hij niet meer doorgaan met het volgende telefoonnummer.

Als de **Babytronic®** na 30 seconden nog steeds geen telefoon toets heeft gezien, dan wordt de verbinding automatisch verbroken. Voordat de verbinding wordt verbroken, wordt U gewaarschuwd met 10 maal elke seconde één piepje.

De **Babytronic®** is volledig vrij in te stellen, zonder dat dit voor ingewikkelde handelingen zorgt. U hoeft alleen maar het gewenste telefoonnummer in te toetsen en de **Babytronic®** is gereed voor gebruik. Het ingestelde telefoonnummer is duidelijk afleesbaar op het LCD display. Het geluidsvolume waarbij de **Babytronic®** naar U moet gaan bellen, kunt U zelf traploos instellen van 0 t/m 10 d.m.v. de volumeknop. Dit geluidsvolume is ook duidelijk afleesbaar op het LCD-display. De minimale tijd dat dit geluidsvolume aanwezig moet zijn, kunt U ook zelf instellen. U kunt dus zelf zeer nauwkeurig instellen hoe hard én hoelang Uw kind geluid moet maken alvorens de **Babytronic®** gaat bellen.

Uitvoering en installatie.

De **Babytronic®** bestaat uit een kunststof ABS behuizing (190x130x50mm) met een polyester front dat bestaat uit twee frisse kleuren die zeker niet misstaan in de kinderkamer. Het simpelweg insteken van de telefoonstekker en de voedingstekker van de **Babytronic®** volstaat om deze te installeren.

Optie's.

- Microfoon: u kunt bij de **Babytronic®** een tweede microfoon met een 5 meter lange kabel bijgeleverd krijgen voor het kunnen luisteren naar een tweede kamer.
- Ingang: de **Babytronic®** heeft een extra ingang waar U b.v een deurkontakt, bewegingsmelder o.i.d. op aan kunt sluiten. Als deze alar mingang wordt aangestuurd, wordt U automatisch opgebeld.

Kortom, de **Babytronic®** is uniek omdat ze storingsvrij is, geen afstandsbeperking kent en U op afstand met Uw kind kunt praten.

1.12 Installatiemenu.

Als de **Babytronic®** wordt afgeleverd, staan alle instellingen standaard ingesteld met de fabrieksinstellingen. Met deze fabrieksinstellingen werkt de **Babytronic®** direct, het enige wat U hoeft in te stellen is het telefoonnummer waar de **Babytronic®** naar toe moet bellen.

Het installatiemenu heeft een aantal instellingen die U in staat stellen de specifieke functies van de **Babytronic®** aan te passen of aan- of uit te zetten. Hierdoor kunt U de extra functies benutten of U kunt de werking naar eigen behoeften veranderen.

1.13 In het installatiemenu komen.

U kunt in het installatiemenu komen als de **Babytronic®** uit- of aanstaat.

Dit gaat als volgt: Toets de **prog** toets in en houdt deze 2 seconden ingedrukt totdat er op het display verschijnt:

Aantal rings 1

U kunt nu met de pijltoetsen alle instellingen doorlopen. Deze instellingen zijn:

- Aantal rings. 0 t/m 9 rings
- Wachtijd. 30 t/m 255 seconden
- Reactietijd. 0 t/m 2,55 seconden
- Pincode . 0 t/m 99
- Fabrieksinstellingen .
- Scannen aan/uit.

Als de instelling die U wilt wijzigen op het display staat, dan toetst U op dat moment de **prog** toets in. Er verschijnt nu een knipperend blokje en U kunt nu met de numerieke toetsen de nieuwe waarde instellen.

Als U een instelling kiest waarbij U uit ja/nee of aan/uit moet kiezen dan doet U dat als volgt: voor **AAN** of **JA** toetst U de **1** in.

voor **UIT** of **NEE** toetst U de **0** in.

Als U de instelling heeft gewijzigd dan drukt U weer op de **prog** toets.

In het display verschijnt nu voor 2 seconden:

Instelling opgeslagen

De wijziging die U heeft ingesteld is nu opgeslagen in het geheugen en U staat weer op de instelling die U zojuist heeft veranderd. Als U nog meer instellingen wilt veranderen dan kunt U deze kiezen met de pijltjes toetsen. Als U klaar bent met programmeren dan toetst U de **reset** in om het installatiemenu te verlaten. U staat nu weer in het normale bedieningsprogramma en de **Babytronic®** staat uit.

1.03 Bediening



LCD display.

Het display geeft U alle informatie betreffende een instelling, meting, status en voortgang van de **Babytronic®**. Het display is verlicht waardoor U ook in een donkere omgeving (als Uw kind al slaapt) het display kunt aflezen. De helderheid van het display (niet de verlichting!) kunt U instellen via een instelpotmeter die U kunt bereiken door het witte dopje te verwijderen dat zich naast de speaker aan de onderzijde bevindt.

Toetsen.

Er zijn 16 toetsen aanwezig die gebruikt worden voor het instellen van de gegevens en voor het bedienen van de **Babytronic®**. Elke keer als U een toets indrukt, hoort U ook een zacht piepje via de speaker. Het piepje is speciaal vrij zacht gehouden om Uw kind niet wakker te laten worden als U de **Babytronic®** bedient terwijl Uw kind slaapt.

Volumeknop.

Met deze knop kunt U het volume instellen waarbij de **Babytronic®** moet gaan bellen.

Microfoon.

De microfoon bevindt zich links van de **reset** toets. Deze microfoon verzorgt de volumemeting én zorgt ervoor dat U Uw kind kunt horen.

2. Uw kind drukt op één van de 16 toetsen.

Zodra er op één van de 16 toetsen wordt gedrukt, gaat de **Babytronic®** bellen en wordt de speaker direct aangezet zodat U direct met Uw kind kunt praten als U de telefoon aanneemt. U kunt 2 minuten lang praten met Uw kind. Aan het eind van deze twee minuten hoort U 10 maal één piepje per seconde. Hierna wordt de verbinding verbroken. Wilt U dit niet, dan kunt U langer luisteren en praten door een willekeurige cijfertoets op Uw telefoontoestel in te toetsen, behalve de 0 want daar verbreekt U juist de verbinding mee. U kunt nu weer 2 minuten lang luisteren en praten en dit zo vaak herhalen als U zelf wilt.

U kunt tijdens het praten en luisteren de speaker aan- of uitschakelen. Als U de speaker uitzet dan kunt U nog wel naar Uw kind luisteren en naar wens de speaker weer aanzetten. Het aan- en uitzetten gaat als volgt:

Druk tijdens de verbinding in:

- #11 om de speaker aan te schakelen.
- #10 om de speaker weer uit te schakelen.

1.10 De Babytronic® in gebruik nemen.

Als U de **Babytronic®** wilt gaan gebruiken dan moet U een aantal dingen doen:

- U moet het gewenste telefoonnummer kiezen waarnaar de **Babytronic®** moet gaan bellen.
- U moet het volume instellen waarbij de **Babytronic®** het telefoonnummer moet gaan bellen.
- U moet de **Babytronic®** aanzetten d.m.v. de **on/off** toets.

Kiezen telefoonnummer.

Het telefoonnummer wat op het display staat wordt gebeld indien de **Babytronic®** geactiveerd wordt. Als U een ander nummer wilt instellen of kiezen kijk hiervoor dan bij: **Instellen en kiezen van de telefoonnummers in het geheugen.**

Volume instellen.

Het instellen van het volume doet U met de knop op het bedieningspaneel. zie hiervoor bij: **De volumeknop en de volumebalk.**

Babytronic® aanzetten.

Zie hiervoor bij: **Babytronic® aan- en uitzetten.**

1.04 Algemene werking.

De **Babytronic®** heeft een stekker voor de voeding en een stekker voor de telefoon aansluiting. Om de **Babytronic®** te kunnen gebruiken moet U de stekker voor de voeding in het stopcontact steken en de telefoonstekker in het telefoon stopcontact.

De **Babytronic®** heeft twee standen: de **Babytronic®** kan uit- of aanstaan.

1.05 Babytronic® aan- en uitzetten

Het aan- of uitzetten van de **Babytronic®** wordt in beide gevallen gedaan met de **on/off** toets. Indien U de **Babytronic®** aan wilt zetten, houdt U de **on/off** toets ingedrukt totdat de **Babytronic®** aan is.

Op het display staat nu:

Volume # # # # 1:----
--

Indien U de **Babytronic®** uit wilt zetten, houdt U de **on/off** toets ingedrukt totdat de **Babytronic®** uit is.

Op het display staat nu:

Babyfoon uit 1:----

Indien U de **Babytronic®** al eerder gebruikt heeft, staat op de plaats van de streepjes op het display, het laatst gebruikte telefoonnummer.

Indien de netspanning weg is gevallen en weer hersteld is, komt de **Babytronic®** automatisch terug in de stand waar hij het laatst stond.(aan of uit)

1.06 Het resetten of onderbreken van de Babytronic®.

Als de **Babytronic®** geactiveerd wordt en dus gaat bellen dan verschijnt tijdens het bellen van het telefoonnummer de volgende tekst op het display:

Babyfoon kiezen 1:123456789
--

Nadat het telefoonnummer gedraaid is, staat er op het display:

Babyfoon actief 1:1234567890

Beide teksten geven aan dat de **Babytronic®** aan het bellen is. U kunt het bellen onderbreken én stopzetten door het intoetsen van een willekeurige toets op de **Babytronic®**

1.07 Instellen en kiezen van de telefoonnummers in het geheugen.

U kunt in totaal 4 telefoonnummers instellen in het geheugen. Deze telefoonnummers worden als nummer 1:, 2:, 3: en 4: aangeduid op het display. Zo kunt U dus de 4 meest gebruikte telefoonnummers instellen in het geheugen en iedere keer eenvoudig kiezen welk van de 4 telefoonnummers U wilt laten bellen. Indien U een nieuw telefoonnummer wilt instellen of een reeds ingesteld telefoonnummer wilt wijzigen dan moet de **Babytronic®** uit staan. In het display moet dan staan:

Babyfoon uit
1:----

Achter het geheugennummer dat op het display staat, kunt U het nieuwe telefoonnummer instellen. Dit gaat als volgt:

Toets op de **prog** toets. Op het display staat nu:

Toets nummer in
1:

- Toets nu het gewenste telefoonnummer in. U ziet direct, ter controle, op het display welk telefoonnummer U intoetst.
- Toets de **prog** toets in.

In het display verschijnt nu voor 2 seconden: Het telefoonnummer staat nu in het geheugen.

Instelling
opgeslagen

Vervolgens staat er in het display: **Babyfoon uit** en eronder Uw ingestelde telefoonnummer. (Indien U via een telefooncentrale werkt, vergeet dan niet om eerst een 0 of 9 in te toetsen voor een buitenlijn en vervolgens **pauze** in te drukken. Hierna kunt U het gewenste telefoonnummer intoetsen. B.V. **0 pauze 0174123456.**)

Indien U een * (**sterretje**) of een # (**hekje**) wilt gebruiken in het telefoonnummer dan is de toets Pijl omhoog een # en de toets pijl omlaag een *.

Als U één van de 3 andere geheugennummers wilt instellen dan moet U deze eerst kiezen. Dit gaat als volgt:

- Toets op één van de twee pijl toetsen.

Op het display staat nu:

Kies telefoonnr
1:

- Kies vervolgens met de pijltoetsen het gewenste geheugennummer (1:, 2:, 3: of 4:).
- Druk de **prog** toets in.

Er komt nu gedurende 2 seconden:

Instelling
opgeslagen

Achter het geheugennummer wat nu op het display staat, kunt U het telefoonnummer instellen. (dus **prog**, telefoonnummer, **prog**).

1.08 Instellen volume.

Het uitlezen van het volume waarbij U wilt dat de **Babytronic®** gaat bellen, kunt U alleen zien als de **Babytronic®** aanstaat.

Op het display staat dan:

Volume # # # #
1:0-0174123456

De balkjes achter het woord volume geven aan hoeveel geluid er wordt gemeten. Als er geen geluid is dan brandt alleen het eerste balkje, als er veel geluid is, dan branden ze alle 9. U kunt met de volumeknop het volume instellen waarbij U wilt dat de **Babytronic®** moet gaan bellen. Stand 1 betekent dat er veel geluid aanwezig moet zijn voordat de volumebalk maximaal uitslaat en stand 10 betekent dat er weinig geluid aanwezig hoeft te zijn voordat de volumebalk maximaal uitslaat en de **Babytronic®** moet gaan bellen.

Zodra het laatste balkje van de volumebalk langer dan de ingestelde reactietijd brandt, gaat de **Babytronic®** bellen.

1.09 Wanneer gaat de Babytronic® bellen?

De **Babytronic®** kan om twee redenen gaan bellen:

1. **Het ingestelde geluidsvolume wordt overschreden.**
2. **Uw kind drukt op één van de 16 toetsen.**

1. Het ingestelde geluidsvolume wordt overschreden.

Zodra het laatste balkje van de volumebalk langer dan de reactietijd (standaard 1 seconde) brandt, gaat de **Babytronic®** bellen. U kunt nu 2 minuten lang luisteren naar wat er in de kinderkamer gebeurt. Aan het eind van deze twee minuten hoort U 10 maal één piepje per seconde. Hierna wordt de verbinding verbroken. Wilt U dit niet, dan kunt U langer luisteren door een willekeurige cijfertoets op Uw telefoontoestel in te toetsen , behalve de 0 want daar verbreekt U de verbinding juist mee. U kunt nu weer 2 minuten lang luisteren en dit zo vaak herhalen als U zelf wilt.

De speaker staat in dit geval standaard uit. Wilt U ook met of tegen Uw kind kunnen praten, dan kunt U tijdens de verbinding:

- #11 indrukken om de speaker aan te zetten of,
- #10 indrukken om de speaker weer uit te zetten. Uiteraard gaat de speaker ook automatisch uit als U de verbinding verbreekt.

Tweede microfoon.

Indien U een tweede kinderkamer wilt beluisteren, kunt U een tweede microfoon aansluiten. Deze (electret) microfoon sluit U aan op de konnektor die zich achter het witte dopje links aan de voorzijde bevindt. U kunt de tweede microfoon bestellen bij de vakhandel waar U ook de **Babytronic®** heeft aangeschaft. Het is niet mogelijk om via de speaker ook de tweede kinderkamer toe te spreken.

Extra ingang.

De **Babytronic®** heeft een extra ingang waar U b.v. een deurkontakt, bewegingsmelder o.i.d. op aan kunt sluiten. Als deze alar mingang wordt aangestuurd, wordt U automatisch opgebeld. De konnektor bevindt zich achter het witte dopje rechts aan de voorzijde van de **Babytronic®**. Het type konnektor dat U op de **Babytronic®** moet aansluiten is: Male 2,1/5,5mm

Speaker.

De speaker bevindt zich aan de onderzijde van de **Babytronic®**. In verband met de verstaanbaarheid dient U er rekening mee te houden dat er een vrije ruimte moet zijn tussen de speaker en de plaats waar de **Babytronic®** staat.

1.11 Naar de Babytronic® toebellen.

U kunt zelf, op elk gewenst moment, naar de **Babytronic®** toebellen om zodoende te luisteren naar en/of te praten met Uw kind.

U kunt zelf bepalen of U direct kunt luisteren naar wat er in de kinderkamer gebeurt of dat U eerst een **pincode** moet intoetsen. (kijk voor instellen en gebruik van de pincode bij het hoofdstuk: **Pincode**)

Tijdens het luisteren kunt U de speaker aan- of uitzetten om zodoende te kunnen praten met of tegen Uw kind. Dit gaat als volgt: Toets op het telefoontoestel waar U mee belt de volgende toetsen in:

- #11 om de speaker aan te zetten.
- #10 om de speaker uit te zetten.

U kunt zelf instellen na hoeveel belsignalen de **Babytronic®** moet opnemen. (kijk voor instellen van het aantal belsignalen bij het hoofdstuk: **belsignalen**)

1.02 Garantie en aansprakelijkheid.

Elke **Babytronic®** wordt door **Boutronic** vóór verzending gecontroleerd op correcte uitvoering én werking. Daarom hanteert Boutronic een garantietermijn van 1 jaar. De garantie vervalt indien:

- het defect veroorzaakt is door grove nalatigheid of door ondeskundige installatie,
- zonder toestemming van Boutronic reparaties en/of wijzigingen aan de **Babytronic®** zijn uitgevoerd,
- de garantiezegel en/of de garantielak is verwijderd of beschadigd.

We wensen geen Amerikaanse toestanden, dus even voor alle duidelijkheid: de **Babytronic®** is een babyfoon en géén alarminstallatie en/of babybewakings-systeem. Dat zijn heel andere en veel kostbaardere installaties. De **Babytronic®** combineert de akoestische bewaking van Uw baby en/of kind met een zeer slimme telefoon. Maar als de baby muisstil is, dan kan geen enkele babyfoon iets opnemen of doorgeven. Door die beperking kunnen wij dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Er zijn wel speciale monitoren en sensorsystemen die alles, tot en met de ademhaling van de baby, bewaken.

1.14 Aantal rings (standaard 2 rings).

Hier kunt U instellen na hoeveel belsignalen de **Babytronic®** opneemt als U naar de **Babytronic®** toebelt. Als U 0 rings instelt dan zal de **Babytronic®** een binnenkomend gesprek nooit opnemen. (Zo zorgt U ervoor dat U wel bereikbaar blijft via Uw vaste telefoon aansluiting terwijl U thuis bent en U de **Babytronic®** naar Uw mobiel gsm laat bellen)

Het aantal belsignalen kunt U b.v. ook op 8 of 9 zetten. De meeste mensen leggen na 6 of 7 belsignalen de telefoon weer neer als er niemand beantwoordt. Let er dan wel op dat Uw baby of kind niet wakker kan worden van de telefoons die overgaan die elders in Uw woonhuis staan.

1.15 Wachtijd (standaard 120 seconden).

De wachtijd is de tijd waarbij de **Babytronic®** niet op het gemeten volume reageert. De wachtijd begint altijd als de verbinding verbroken wordt nadat de **Babytronic®** heeft gebeld of nadat U de **Babytronic®** heeft opgebeld. Deze wachtijd is ervoor om U in de gelegenheid te stellen om zelf naar de **Babytronic®** toe te bellen indien U de melding naar Uw semafoon laat gaan of om een rust pauze in te stellen als Uw kind constant zou huilen. Als de wachtijd actief is dan ziet U in het display staan:

Wachtijd xxx Sec 1:0-0174123456
--

De wachtijd telt elke seconde af en als de wachtijd bij 0 seconde komt, staat de **Babytronic®** weer op “scherp”. Als er dan weer geluid wordt gemeten, gaat de **Babytronic®** weer bellen. Tijdens de wachtijd kunt U wel naar de **Babytronic®** toebellen. U kunt de wachtijd ook resetten door op een willekeurige toets op de **Babytronic®** te drukken.

1.16 Reactietijd (standaard 1,00 seconden).

De reactietijd is de minimale tijd dat het ingestelde geluidsvolume moet worden overschreden. De tijd is instelbaar van 0 t/m 2,55 seconden.

1.01 Introductie.

De **Babytronic®** is een Babyfoon die U via de telefoon (ook GSM) waarschuwt indien Uw kind huult of roept. U heeft op deze manier optimale vrijheid zonder dat de afstand van U naar de **Babytronic®** een beperkende factor is, want de reikwijdte is onbeperkt. In tegenstelling tot de gewone babyfoons die via de 27 Mhz band werken, heeft U met de **Babytronic®** geen hinder van zenderstoringen. Tevens heeft U de mogelijkheid om zelf naar de **Babytronic®** toe te bellen, zonder dat Uw kind dat hoort. Zodoende kunt U, na het intoetsen van Uw zelf te kiezen persoonlijke pincode, luisteren naar Uw kind. Het grote voordeel van deze pincode is dat alleen U of diegene die Uw persoonlijke pincode weet, kan luisteren naar Uw kind. Tevens kunt U desgewenst d.m.v. van de luidspreker, na het intoetsen van de activeringscode, met Uw kind praten zonder dat Uw kind een hoorn hoeft op te nemen.

Uw kind kan zelf ook eenvoudig met Ú contact opnemen en praten.

Indien uw kind direct met U wil praten, kan het uit twee mogelijkheden kiezen:

1. Uw kind kan door het maken van geluid er voor zorgen dat de **Babytronic®** naar U toebelt waardoor U, nadat U de activeringscode heeft ingetoetst, d.m.v. de luidspreker met elkaar kunt praten.
2. Uw kind kan een willekeurige cijfertoets indrukken, waarna er automatisch naar U wordt toegebeld. Hierbij wordt de luidspreker direct aangezet, zodat Uw kind hoort dat de telefoon overgaat. Nadat U heeft opgenomen, kunt U direct met elkaar praten.

Gebruik binnenshuis.

Indien U de **Babytronic®** gebruikt in combinatie met een telefooncentrale of een mobiele telefoon (GSM), ontstaat een uniek systeem waardoor U de **Babytronic®** behalve buitenshuis ook binnenshuis kunt gebruiken. Door de nummer-herkenning op het display van Uw GSM toestel kunt U zien of het de **Babytronic®** is die naar U belt en dan hoeft U dus de telefoon niet op te nemen. Zodoende kost het U dan ook geen gesprekskosten. U kunt instellen of, en zo ja na hoeveel belsignalen de **Babytronic®** een binnenkomend gesprek moet opnemen zodat U zelf toch gewoon telefonisch bereikbaar kunt blijven.

De **Babytronic®** blijft zo proberen U te bereiken totdat het 4^e telefoonnummer is gebeld. Hierna volgt de wachttijd en daarna wordt er pas weer op het volume gereageerd.

De **Babytronic®** begint altijd met het telefoonnummer dat op dat moment op het display staat en eindigt altijd met telefoonnummer 4. Als U b.v. telefoonnummer 2 heeft ingesteld dan begint de **Babytronic®** met telefoonnummer 2 en eindigt met telefoonnummer 4. Er worden in dit geval dus maximaal 3 telefoonnummers geprobeerd.

1.19 Fabrieksinstellingen.

Met deze functie kunt U **alle instellingen én telefoonnummers** terug zetten naar de standaard fabrieksinstellingen. Deze instellingen zijn:

- Telefoonnummer 1 : ----
- Telefoonnummer 2 : ----
- Telefoonnummer 3 : ----
- Telefoonnummer 4 : ----
- Aantal rings : 2
- Wachttijd : 120 seconden
- Reactietijd : 1 seconde (100 x 0,01 milliseconden)
- Pincode : 0 (uitgeschakeld)
- Scannen aan/uit : uit